



SIDOR & FRONT TILL PÅSMARKIS - MONTERINGSANVISNING

Steg 1 – Montera takstativ och sidostycket

1. Trä in takstativet i kanalen längst uppe på sidostycket.
2. Spänn ut takstativet ordentligt mellan:
 - det inre fästet intill husvagnen på markisen
 - hålet i framkant på påsmarkisens "rulle"

Säkerställ att:

- Den lilla piggen på takstativet sitter fast i hålet fram
 - Ändpluggen sitter korrekt i/mot det inre fästet
3. Ta stativbenet med klämbeslag
 4. Montera klämbeslaget på takstativet i urtaget i sidostyckets kanal, så nära vagnen som möjligt. Placera och spänn ned stativbenet intill husvagnens vägg.
 5. Fäst krokarna längs sidostycket i stativet

Steg 2 – Spänn ned sidan

1. Förankra sidostycket i marken med de röda plastpinnarna
2. Placera och spänn in vagnskilen under husvagnen så att den sluter tätt mot vagnen

Steg 3 – Montera andra sidan

- Upprepa steg 1–2 på motsatt sida

Steg 4 – Montera front

1. Trä in tältvulsten på fronten i spåret i framkant på påsmarkisen.
2. Knyt och spänn knytbanden på frontstycket runt påsmarkisens stativben.
3. Förankra fronten i marken med de röda plastpinnarna

Steg 5 – Sammanfoga delarna

1. Fäst ihop front och sidor med kardborrebanden
2. Hörnen på front och sidor ska vara på insidan av markisens stativben

Tips för bästa resultat

- Sträck alla delar ordentligt för att få ett stabilt montage
- Efterspänn vid behov