



**STANDBY - PYSTYTYSOHJEET**

## LÖYDÄT SUOMENKIELISEN KÄÄNNÖKSEN SIVUN ALAREUNASSA

### Verktyg till montering:

Skruvdragare, gummiklubba, bågfil, sax, fil, pall att stå på, dubbelhäftande tejp.



1. Börja med att kontrollera stativet så att alla delar finns med. (Bild 1)

2. Montera ihop bottenramen enligt ritningen. (Bild 2)

3. Fortsätt därefter uppåt enligt ritningen. Skruva fast takstolarna i bakkant och nedre skruv på stående profiler. Skruva inget annat ännu.

4. När stativet står på plats läggs taket på och de vita Minax-knapparna i takhörnen fästes samman. (Bild 3 o. 4)

5. Montera sidostyckena och frontstycke med listerna. Börja med sidorna mot B-profil. Dubbelkederlisternas längd: Bakväggarna: 450/530: 85 cm, 610: 128 cm, 2000: 117 cm. Sida: Alla modeller: 241 cm. Front: 450: 2x220 cm, 530: 2x263,5 cm, 610: 2x307 cm, 2000: 2x175 cm, 1x195 cm.

6. Knäpp ihop front och sidorna med de vita Minax-knapparna i framhörnen.

7. Montera slussväggarna och bakstycket till listerna. Kontrollera att samtliga vita Minax-knappar är stängda. (Bild 5)

8. Justera in takstolarna och taket med hjälp av måttstaven. Börja i mitten och skruva fast takstolarna eftersom. Det är viktigt att taket blir välspänt.

9. När detta är gjort, spänn ner väggarna. Spänn ut stativet i sidled och skruva fast i golvet. Efter det kan bakstycket tas bort och tältet kopplas till vagnen med hjälp av den överlappande skarvdelen och dubbelkederlisten.

10. Baldakin på framsidan och sidorna spännes hårt. Ett bra tips är att fästa dubbelhäftande tejp på aluminiumprofilen (Bild 6) längst ut och sedan dra kraftigt i baldakinen och fästa den i tejen, så att baldakinen hålles spänt.

11. Därefter monterar man U-profilerna. Börja med hörnbitarna. (Bild 7) Klipp bort eventuell extra väv som sticker ut under U-profilen. Skruv fast U-profilen i nedre kant.

12. Efter det monteras innertaket. Dra på de två dubbelkederlisterna som skall sitta i innertakets bakkant. Längderna: 450: 223 cm, 530: 266 cm, 610: 310 cm, 2000: 263,5 cm. Skruva fast dem i bakkanten. Därefter gör man likadant i framkanten. (I modell 2000 börjar man i mitten, listernas längder: 206,5 cm i mitten, 2 x 178 cm i "vinklarna") (Bild 8). Spänn ut taket i sidled och skruva fast skruvar på sidorna på de ställen där öljetterna sitter. Knyt fast slusstaket med banden i bakkant.

13. Fäst skruvarna till gardinspiralerna på lämplig höjd. Tänk på att spiralen för gardinkapporna fästes ca 3 cm högre än längdernas spiral. Lämpliga höjder brukar vara 173 cm för längder och 176 cm för kapporna.



#### SKÖTSELRÅD:

Med varje StandBy tält levereras en flaska Ren Fritid. Vi rekommenderar att tvätta taket med Ren Fritid helst en eller två gånger per år. Det förlänger takets livslängd väsentligt. Man bör rengöra tältet med mjuk borste eller svamp och ljummet vatten. Man kan använda mild såpa. Man får inte använda högtryckstvätt på tältväggarna.

#### Garanti gällande Svenska Tälts produkter:

Under förutsättning att medsända bruksanvisning följes korrekt garanterar vi härmed mot fel i material och förarbetning. Denna garanti gäller i 2 år från dokumenterat inköpsdatum (till exempel kvitto).

Svenska Tält reparerar eller byter efter egen bedömning till likvärdigt material och så att kunden ej förlorar på detta. Eventuella reklamationer anmäles till inköpsstället

#### STAND BY TELTAN PYSTYTYSOHJE

Tarvitset: Porakoneen, poraruuvarin, kumivasaran, rautasahan, sakset ja viilan.

-Rakenna ensin pohjaraami.

-Jatka tästä ylöspäin piirustuksen mukaan.

-Ruuvaa kattoputket teltan takareunasta (vaunun puoleisesta) pystyputkien alimmaisiiin reikiin. Älä ruuvaa mitään muuta vielä tässä vaiheessa!

-Katto vedetään päälle.

-Asenna kattoputket sivusuunnassa mittaputken avulla. Aloita takareunasta.

-Laita teltan seinät paikalleen.

-Pingoita telttä kunnolla ja ruuvaa kehikon osat kiinni. (On tärkeää, että katto on kunnolla pingoitettu. Takaseinän voi laittaa paikalleen pingoituksen aikana. Sen jälkeen se otetaan pois ja slussiseinät asennetaan paikalleen. Vaunuun vedettävä osa ja teltan katossa kiinni oleva slussiosan reuna yhdistetään toisiinsa listan avulla.

-Sisäkatto kiinnitetään etu- ja takareunasta listojen avulla. (Vedä katto ensin listoihin, vasta sen jälkeen ne ruuvataan kiinni kehikoon.) Sivuista sisäkatto kiinnitetään ruuvien avulla.

-Verhospiraalit kiinnitetään ruuvien avulla pystyputkiin. Kiinnitä kappojen verhospiraali hieman ylemmäksi kuin sivuverhojen.

-Reunan U-profilin paikalleen asentamisessa voi käyttää apuna teippiä, joka kiinnittyy molemmilta puolilta. Vedä teippi reunimaiseen putkeen ja pingoita lippa todella kunnolla. Teippi pitää sen paikallaan, joten U-profilin paikalleen laittaminen käy helposti. Ylimääräinen lippa leikataan pois.

